






Foxy / f oxy se fija simplemente gracias a un adhesivo >

consejos de instalación



Ejemplo de montaje



Medidas en mm

## Foxy

> Interruptor táctil

Encimera	Grosor maxi
Madera maciza	30 mm
Estratificada	30 mm

Encimera	Grosor maxi
q uarzo	20 mm
Granito	20 mm

Encimera	Grosor maxi
cerámica	20 mm
crystal	12 mm

**Foxy**, el nuevo interruptor táctil by Luisina.  
 ¡Se fija sobre todas las superficies (excepto el metal) y controla  
 el conjunto de sus aparatos e iluminaciones eléctricas!  
 ¡Un producto invisible para dar un gran efecto!



Enchufes e  
interruptores

**Foxy** / El interruptor invisible >

Foxy	Acondicionamiento	Referencia	precio de venta €
Interruptor táctil	Por unidad	ZEN Ic 009	72€

Precio de venta al público (Sin IVA)